

Bedienungsanleitung

Autoschlüssel Spy Kamera HD

CM3-Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist geeignet zur Videoaufnahme inkl. Ton, zum Fotografieren.

Der Kunde versichert, sich vor Einsatz des Geräts mit den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht zu haben. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Geräts entbindet CM3-Computer oHG ebenso wie die eigenmächtige Änderung an einem Gerät von allen Verpflichtungen im Schadensfall.

Verpackungsinhalt

- Autoschlüssel Spy Kamera HD
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Gerät NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler.

Bedienelemente



1	Ein-/Aus-Taste	6	USB-Anschluss
2	Modus Night Vision/Bewegungsmelder		
3	Aufnahmemodus An/Aus	7	Modus Video/Foto
4	Funktionstaste		
5	Kameralinse		



Aufladen



Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

1. Verbinden Sie das ausgeschaltete Gerät mithilfe des USB-Kabels mit einem Computer und laden Sie es max. 4 Stunden auf.

Die Spykamera vibriert ca. 3 Sekunden. Wichtig! Der Aufnahmemodus muss auf "ON" gestellt sein. Danach wird der Akku geladen.



Das Gerät wird automatisch von Ihrem Computer erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint als Laufwerk unter "Arbeitsplatz" Ihres Computers.

Gerät einschalten

1. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste für ca. 2 - 3 Sekunden, bis das Gerät vibriert. Das zweite Vibrationssignal bedeutet, dass das betriebsbereit ist.

Fotos und Videos aufnehmen



Bevor Sie Fotos bzw. Videos aufnehmen, stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein, da sie als Zeitstempel angezeigt werden (siehe *Datum und Uhrzeit einstellen*).

Fotos aufnehmen

1. Richten Sie die Spy Kamera auf das Fotomotiv. Betätigen Sie kurz die Funktionstaste des betriebsbereiten Geräts. Das Gerät vibriert 2x kurz. Danach wurde das Foto gespeichert.
Das Gerät ist bereit für eine nächste Foto oder Videoaufnahme.

Videos aufnehmen

1. Wechseln Sie in den Videomodus. Indem Sie die Schalter 7 nach nach unten schieben. Das Gerät signalisiert die Umstellung mit einer langen Vibration.
1. Richten Sie die Spy Kamera auf das Videomotiv. Betätigen Sie kurz die Funktionstaste des betriebsbereiten Geräts. Das Gerät vibriert 3x kurz. Die Aufnahme startet. Um die Aufnahme zu stoppen betätigen Sie kurz die Funktionstaste. Das Gerät vibriert 1x kurz. Nun ist das Gerät bereit für die nächste Foto oder Videoaufnahme.

Video mit Night Vision Funktion

1. Versetzen Sie das Gerät in die Aufnahmebereitschaft für die Aufnahme von Videos.
2. Aktivieren Sie die Night Vision Funktion mit der Taste 2 indem Sie diese gedrückt halten bis das Vibrationssignal einsetzt. Das Gerät vibriert 2x.
3. Starten Sie die Videoaufnahme wie gewohnt.
4. Die Night Vision Funktion können Sie mit dem drücken der Taste 2 deaktivieren (1x Vibration des Gerätes). Die Gerät setzt die Aufnahme fort. Um das Video zu stoppen betätigen Sie die Taste 4.

Bewegungsmelder aktivieren

1. Versetzen Sie das Gerät in die Aufnahmebereitschaft für die Aufnahme von Videos.
2. Aktivieren Sie die Bewegungsmelderfunktion mit der Taste 2 indem Sie diese 1x kurz drücken. Das Gerät vibriert 5x kurz und 1x lang. Die Videoaufnahme starte automatisch.
3. Mit der Taste 2 deaktivieren Sie die Bewegungsmelderfunktion. Die Videoaufnahme wird beendet und abgespeichert.

Gerät ausschalten

1. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste des betriebsbereiten Geräts für ca. 4 - 5 Sekunden, bis das Gerät 3x vibriert.

Fotos und Videoaufnahmen ansehen

- Verbinden Sie das Gerät, mit mithilfe des USB-Kabels mit einem PC. Verfahren Sie nun wie bei jedem anderen Wechseldatenträger, um Ihre Aufnahmen zu betrachten, zu kopieren oder zu löschen.

Automatisches Ausschalten

Wenn Sie das betriebsbereite Gerät eine Minute lang nicht bedienen, schaltet es sich automatisch zur Schonung des Akkus aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Führen Sie folgende Bedienschritte aus, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern

1. Verbinden Sie das Gerät, mit eingesteckter microSD-Karte, mit einem Computer.
2. Erstellen Sie im Root-Verzeichnis des Gerätes eine Textdatei mit dem Namen TIME.txt und dem Inhalt: YYYY.MM.DD HH.MM.SS
(Beispiel: 2012.06.19 16:30:00)
3. Trennen Sie das Gerät vom Computer und schalten Sie es ein.
4. Die erstellte Datei wird verarbeitet.
5. Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
6. Auf der Homepage www.cm3-computer.com haben wir die vollständige Datei zum Download bereit gestellt.

Technische Daten

- USB-Anschluss
- Fotos mit 1920 x 1080 Pixeln
- Videoaufnahme mit 1920 x 1080 Pixeln und 30 Bildern pro Sekunde inkl. Audioaufnahme
- Night Vision Funktion
- Bewegungsmelder Funktion
- Akku: 3,7 V / 280 mAh
- Laden über USB-Kabel
- Vibrations Funktion

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

CERTIFICATE

Of Conformity
EC Council Directive 2004/108/EC
Electromagnetic Compatibility

Registration No.: AT1009695E

Report No.: 201009755E

Applicant : Hanok Electronic Co., Ltd.
9H, Xinbaohui Building, No. 2061, Nanhai Road, Shenzhen,
China

Product : Car key cam

Identification : Model No. : 808, CK201, CK202, CK203, CK204
Trade Mark : HANOK, CM3
Rating : 3.7V ---

Test Standards : EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above-mentioned product. Technical report and documentation are at the applicant's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex III of Council Directive 2004/108/EC, in its latest amended version, referred to EMC Directive. The certificate does not imply assessment of the production and does not permit the use of Lab's logo. The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to Article 10.1 of the Directive.



Oct. 13, 2010
Date

Certified by

Daniel Zou
Chief Executives



The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with



Anbotek Compliance Laboratory Limited

1/F, 1 Building, SEC Industrial Park, No. 4 Qianhai Road, Tel: (86)755-26014771
Nanshan District, Shenzhen, 518054, China Fax: (86)755-26014772
<http://www.anbotek.com> Email: service@anbotek.com